#### RADIOMARELLI - Mod. 9U 15

#### ISTRUZIONI PER L'ALLINEAMENTO E LA TARATURA

ALLINEAMENTO. — Per l'allineamento la massa del generatore deve essere collegata al neutro (carcassa condens. variabile).

MEDIA FREQUENZA. — Uscita del generatore collegata alla griglia della 12A8 attraverso un condensatore di 50 000 pF.

Regolare per massima uscita i nuclei L12 - L11 - L10 - L9.

ALTA FREQUENZA. — Onde medie: Uscita del generatore collegata alla presa antenna attraverso un condensatore di 100 pF.

a) Indice sul punto di allineamento della scala OM (appena sopra i 500 m.).

A 590 KHz regolare il nucleo dell'oscillazione OM (foro destro posteriore con apparecchio rovesciato in alto) fino a ricevere il segnale.

' Regolare il nucleo della bobina d'aereo (foro sinistro) fino a massima uscita.

b) Indice sul punto di allineamento inferiore (m. 114).

A 1400 KHz regolare C11 posto sul variabile, fino a sentire il segnale. Risintonizzando regolare C3 posto anch'esso sul variabile fino a massima uscita.

c) Ripetere le operazioni a) e b) sino ad ottenere il perfetto allineamento sui due

punti.

d) Controllare sensibilità e scala a 1000 KHz.

Onde corte: Uscita del generatore collegata alla presa antenna attraverso una resistenza di 200 Ohm.

a) indice su 50 m. A 6 MHz regolare nucleo dell'oscillatore OC (foro destro delle bobine posto sotto i compensatori in ceramica, sempre restando l'apparecchio capovolto fino a ricevere il segnale.

Regolare il nucleo della bobina d'aereo (foro sinistro) risintonizzando fino a massima

uscita.

- b) Indice su 25 m. A 12 MHz regolare C9 posto sopra la bobina oscillatrice fino a ricevere il segnale, indi risintonizzando con cura, regolare C2 posto a fianco fino a massima uscita.
- c) Ripetere le operazioni a) e b) sino ad ottenere il perfetto allineamento sulle due frequenze.
  - d) Controllare sensibilità e scala a 9 MHz.

NB. — Controllare che l'allineamento sia fatto sulla frequenza fondamentale badando che l'immagine, sulla scala si trovi a frequenza più bassa.

#### RADIOMARELLI Mod. 9U 15

# NORME DI TARATURA

## MEDIA FREQUENZA.

Collegare il generatore segnali alla griglia controllo della 12A8 GT, ite un condensatore di 50.000 pF, e tarare a 470 kHz i quattro circuiti a MF. Massa generatore alla carcassa del variabile. tramite

### ONDE MEDIE.

generatore all'antenna dell'apparecchio. Regolare il OM (foro destro posteriore) a 590 kHz. Indice scala Quindi regolare il nucleo della bobina d'entrata (foro massima uscita. Accordare il generatore a 1400 kHz C11 e poi C3, sul variabile. Controllare al centro scala. generatore all'antenna massima nucleo oscillatore a tale frequenza. Collegare il e regolare prima sinistro), per la

### ONDE CORTE.

Generatore all'entrata apparecchio tramite resistenza di 200 ohm. megacicli regolare nucleo oscillatore OC (foro destro delle bobine, quello della bobina d'entrata prima C12 e poi C2. Badare Per posipiù bassa. (foro sinistro). A 12 megacicli regolare prima C12 e che la frequenza d'immagine si trovi a frequenza più zione compensatori v. schema Radiolibro 9ª edizione. compensatori in ceramica), poi nistro). A 12 megacicli regolare (foro sinistro). sotto A B

## TABELLA TENSIONI

| -  | es l | Catodo<br>O,6 |
|----|------|---------------|
| -  | 105  | 1             |
| .= | 100  | 6,5           |
| =  | 180  | 1             |

Corrente anodica massima: 52 mA.